

Videoband naar DVD of Blu-ray

➤ **Pinnacle**

Dazzle DVD Recorder € 59.95
Dazzle Video Creator HD Studio 14 € 79.95
Dazzle Video Creator Platinum HD Studio 15 € 99.95
Opname: DVD-bestand
Film op DVD, geen Blu-ray

Moviebox vanaf € 84.00

<http://www.pinnaclesys.com/>

Opname: Avi of Mpeg
Film op DVD en Blu-ray

➤ **Video2PC** Cyberlink PowerDirector 10 € 35.00 (Windows/Mac)

<http://www.ionaudio.com/products/details/video-2-pc>

Upgrade naar PowerDirector 10 € 63.98

Opname: Avi of Mpeg
Film op DVD, geen Blu-ray

➤ **Magix**

Red uw video's versie 4 € 60.00

Rescue Your Videotapes (Mac) € 70.00

<http://www.magix.com/nl/>

Opname: Mpg
Film op DVD en Blu-ray

Tips:

- S-video-aansluiting is beeld zonder geluid
- In het programma instellen of de composiet- of S-video-ingang wordt gebruikt
- Bij video-programma's is de driver van het beeldscherm belangrijk, bij problemen: updaten
- Kijk of er updates voor het programma zijn
- De DVD-kwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van de band en de videorecorder

Video2PC



Installatie Win 7 probleemloos
Installatie Win Vista werkte niet goed,
herinstallatie met aangesloten apparaat: ok.


PowerDirector 8 is een beperkte en oudere versie,
er is voor € 63.98 een update beschikbaar naar
versie 10.

Op een andere Vista computer kreeg ik het pas
werkend na het installeren van onderstaande
update.


http://www.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_en_US.html

Update voor Windows 8: <http://www.ionaudio.com/support/downloads/video-2-pc-mkii>

Voor u gaat vastleggen klik op **Instellingen**
en controleer of de juiste ingang
is ingesteld.



Klik ook op **Profiel**. Hier kunt u kiezen uit
MPEG-2 en Avi.
Avi is een ongecomprimeerd bestand.
Ook is in dit scherm keuze uit verschillende
kwaliteiten.



<http://www.bijhans.info>

Pinnacle

De Dazzle DVC170 werkt niet met Windows 7 64 bits

Hier kunt u de juiste driver vinden

http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Hardware_Installer/readmeHW10.htm

Bij de **Dazzle** krijgt u:

➤ **Instant DVD Recorder**

Hiermee kunt de video van band rechtstreeks op DVD zetten.

Dit werkt niet erg handig.

➤ **Pinnacle Studio**

Dit programma is een beperkte versie, maar goed bruikbaar.

Hiermee kunt u de videoband eerst opslaan op de computer, eventueel wat aanpassen en daarna op DVD zetten.

Afhankelijk van de versie krijgt u DVD Recorder of beide programma's.

Bij de **Moviebox** krijgt u de volledige versie van Pinnacle Studio.

Dit is een zeer uitgebreid programma voor videobewerken.

Magix Red uw Video's


Dit pakket is inclusief scartkabel (niet afgebeeld). De eerste keer dat u het programma gebruikt moet u de MPEG-2-Encoder activeren. Dat gaat eenvoudig als de computer met internet is verbonden.



Als u het programma start wordt eerst gevraagd of u een nieuw project wilt of met een vorig project verder wilt gaan. Daarna kunt u kiezen of video wilt importeren of bestanden gebruiken die op de computer staan. Nu kiest u de gebruikte video-aansluiting.

In het volgende scherm kunt u de kwaliteit instellen en daarna met de knop onder het voorbeeldscherm de opname starten en stoppen. Als dat klaar is klikt u de knop **Videobewerking starten**.

Hier kunt u de video bekijken en met de schaar kunt delen verwijderen. U kunt de **Helderheid**, **Contrast** etc aanpassen.



Verder kunt u Titels Muziek en foto's toevoegen. De volgende stap is **Film voltooien**.

U kiest dan:

- **Video-disk branden** DVD of Blu-ray disk maken
- **Op de computer opslaan** DVD-bestand opslaan om later disk te maken
- **Op internet zetten** Bestand maken, geschikt voor internet publicatie
- **Op internet zetten (Magix)** Bestand maken, geschikt voor Magix online

Hier kiest u tussen DVD en Blu-ray disk. Maakt u een disk met meerdere filmpjes, dan kunt u een keuze-menu maken.



Als de knop **Branden** klikt, wordt gevraagd het project een naam te geven en gaat u naar het laatste scherm.

Hier kunt u eventueel kiezen welke brander gebruikt moet worden.

De benodigde tijd om de disk te branden is afhankelijk van de lengte van de film en de snelheid van brander en disk.

